



Наименование изделий	Артикул	
Переключаемая насадка ковер/пол для тщательного сбора шерсти и волос с кнопкой для фиксации	139 947	
Насадка для уборки шерсти животных с мягкой мебели	787 233	
Насадка для паркета Для уборки полов из с покрытием из паркета, плитки, ламината	793 264	
Специальная насадка для бережной очистки паркета и ламината с кнопкой для фиксации	139 937	
Переключаемая насадка с металлической подошвой для чистки ковров и полов с удобной кнопкой переключения ног	139 978	
Насадка для пола со светодиодной подсветкой переключаемая, с металлической подошвой	787 263	
Турбо-насадка	787 107	
Турбо-насадка для мягкой мебели	787 215	
Телескопическая труба из нержавеющей стали с кнопкой для фиксации	139 938	
Удлинитель для всасывающей телескопической трубы стальной, 0,5 м Ø 32-мм	139 555	Изображение сверху

Всасывающая труба пластмассовая, 0,5 м Ø 32-мм	139 631	
Vario Clip (держатель насадок для крепления на телескопической трубе) для насадок Ø 32-мм	139 933	
Насадка для радиаторов отопления Ø 32-мм	139 449	
Насадка для матраса Ø 32-мм	787 242	
Насадка для мягкой мебели со сборником ворса Ø 32-мм	139 788	
Щелевая насадка 220-мм Ø 32-мм	139 789	
Щелевая насадка 360-мм Ø 32-мм	787 238	
Щелевая насадка 220-мм Ø 30-мм (для THOMAS Vroom)	139 741	
Мебельная насадка с поворотным устройством Ø 32-мм	139 932	
Мебельная насадка Ø 30 (для THOMAS Vroom)	787 239	